

- Drahtlose Fernbedienung für FireWare Nimbo Nebelmaschine.
- Besteht aus einem Sender und einem Empfänger.
- Die Übungen werden mittels Fernbedienung interaktiver.



Product details

Mit dem drahtlosen Fernbedienung für Nimbo können Sie eine Nebelmaschine auf Abstand und drahtlos bedienen. So können Sie die Nebelmenge präzise dosieren und direkt auf die Übungssituation eingehen. Die Handlungen des Kursteilnehmers führen so zu mehr oder weniger Nebel. Der Übungsleiter kann das leicht koordinieren.

Diese drahtlose Fernbedienung eignet sich für den FireWare Nimbo. Die Fernbedienung besteht aus 2 Teilen: einem Sender und einem Empfänger. Erst platzieren Sie den Empfänger auf der Maschine, dann können Sie die Maschine mit dem Sender (de)aktivieren. Halten Sie den Knopf eingedrückt, erzeugt die Nebelmaschine Nebel; lassen Sie den Knopf los, stoppt die Nebelerzeugung.

Unter idealen Umständen beträgt die Reichweite 50 Meter. Allerdings können Hindernisse aus Eisen, Absperrungen sowie störende Radiofrequenzen den Sendebereich beeinträchtigen. Die Fernbedienung ist nicht programmierbar wann man mehrerer Nimbo Nebelgeräte gleichzeitig verwendet.

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Technische Information

Marke:	FireWare
Produktgewicht (kg):	0,10
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	14,0 x 12,0 x 2,5
Material:	Plastik
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

Artikel besteht aus

008-012-013	Drahtlose Fenbedienung für FireWare Nimbo
025-012-032	Keycord FireWare

Verwandte Produkten



001-012-001
FireWare Nimbo
Nebelmaschine

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland