



- Drahtlose Fernbedienung für den FireWare Vesta Löschrainer
- Zünden Sie Ihren Löschrainer aus der Ferne an; stehen Sie dabei niemandem im Weg
- Machen Sie die Übungen mit der Fernbedienung interaktiver
- Einfache Handhabung, auch mit Feuerwehrhandschuhen
- Mit einem Knopf für die Zündung und einem Knopf für Zusatzfunktionen
- Ist mit einem Not-Aus-Taster ausgestattet
- Bestehend aus Sender und Empfänger



Product details

Steuern Sie den Vesta Löschrainer drahtlos an

Mit dieser drahtlosen Fernbedienung können Sie die FireWare Vesta ganz einfach aus der Ferne bedienen. Der Feuerlöschrainer wird standardmäßig mit einer Kabelfernbedienung geliefert. Durch die kabellose Verwendung der Vesta haben Sie mehr Freiheit beim Training und stehen niemandem im Weg.

Die Industrie-Fernbedienung ist auch mit Feuerwehrhandschuhen einfach zu bedienen. Auf der Fernbedienung befinden sich zwei Knöpfe. Der erste Knopf aktiviert die Flamme. Lassen Sie den Knopf los und das Feuer erlischt. Die zweite Taste dient zur Steuerung des Hilfsausgangs der Vesta. Dies zündet aktive Vesta Add-ons. Mit dem Not-Aus oben können Sie die Vesta aus der Ferne ausschalten. Nach 10 Minuten ohne Kontakt schaltet sich die Fernbedienung automatisch ab. Die Fernbedienung arbeitet mit einem wiederaufladbaren NiMH-Akku.

Die Reichweite der drahtlosen Fernbedienung Vesta wurde bis zu 50 Meter getestet. Natürlich beeinträchtigen Eisenhindernisse und Funkfrequenzen die Reichweite.

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Technische Information

Marke:	FireWare
Produktgewicht (kg):	0,25
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	3,7 x 8,0 x 1,8
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

Artikel besteht aus

049-012-051 Drahtlose Fernbedienung für Vesta

Verwandte Produkten



049-012-001

FireWare Vesta

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland