

- Télécommande sans fil pour machines à fumée FireWare Nimbo.
- Se compose d'un émetteur et d'un récepteur.
- Permet de rendre les exercices plus interactifs grâce à une commande à distance.



Détails du produit

Le Télécommande sans fil Nimbo vous permet d'actionner, à distance et sans fil, votre machine à fumée. De ce fait, vous pouvez doser avec précision la quantité de fumée requise et réagir immédiatement à la situation de l'exercice. Les manœuvres des participants au cours entraînent alors une quantité supérieure ou inférieure de fumée. Le responsable de l'exercice peut coordonner le processus facilement.

Cette télécommande sans fil convient à le FireWare Nimbo. La télécommande compose de deux parties : un émetteur et un récepteur. Le récepteur se place sur la machine, vous permettant ensuite d'activer/de désactiver la machine au moyen de l'émetteur, qui forme la deuxième partie. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la machine à fumée génère de la fumée, et, dès que vous le relâchez, la machine s'arrête.

Dans des conditions idéales, la portée est de 50 mètres, mais des obstacles ou des barrages en fer et des fréquences radio perturbantes peuvent limiter la portée.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Informations techniques

Marque:	FireWare
Poids du produit (kg):	0,10
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	14,0 x 12,0 x 2,5
Matériel:	Plastique
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

L'article se compose de

008-012-013	Télécommande sans fil FireWare Nimbo
025-012-032	Keycord FireWare

Produits apparentés



001-012-001
FireWare Nimbo
machine de fumée

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland