



- Télécommande pour le simulateur d'incendie FireWare Vesta
- Activez votre simulateur d'incendie à distance et ne gênez personne
- Rendez les exercices plus interactifs grâce à la télécommande
- Facile à utiliser, même avec des gants de pompiers
- Un bouton pour l'activation, un deuxième pour mettre en marche les accessoires
- Avec un bouton d'arrêt d'urgence
- Composé d'un émetteur et d'un récepteur



Détails du produit

Rendez votre simulateur d'incendie Vesta mobile

Cette télécommande vous permet d'utiliser facilement le FireWare Vesta à distance. Ce simulateur d'incendie est toujours fourni avec une télécommande. En utilisant le Vesta sans fil, vous avez plus de liberté pendant l'exercice et vous ne gênez personne.

La télécommande industrielle est facile à utiliser, même avec des gants de pompier ; elle a deux boutons : un premier pour activer la flamme ; relâchez-le et le feu s'éteindra. Le deuxième bouton sert à contrôler la porte auxiliaire, pour activer les accessoires du Vesta. Avec l'arrêt d'urgence en haut, vous pouvez éteindre le Vesta à distance. Après 10 minutes sans toucher la télécommande, elle s'éteint automatiquement. La télécommande fonctionne avec une batterie NiMH rechargeable.

La portée de la télécommande Vesta a été testée à une distance de 50 mètres. Bien sûr, les obstacles en acier et les fréquences radio peuvent influencer la portée.



CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Télécommande Vesta

Numéro de l'article 049-012-051

Catégorie Simulateurs d'Incendie

Informations techniques

Marque:	FireWare
Poids du produit (kg):	0,25
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	3,7 x 8,0 x 1,8
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

L'article se compose de

049-012-051 Télécommande Vesta

Produits apparentés

049-012-001
FireWare Vesta

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland